# Artikuleret legetøj

Brugsvejledning og sikkerhedsinformation
3D-printede flexi-figurer med bevægelige led

**Alder: 6+** **Produktgruppe: FLXT-001**

Læs vejledningen før brug, og gem den til senere. En voksen bør gennemgå sikkerhedsinformationen med barnet.

## Vigtige advarsler

**ADVARSEL: Ikke egnet til børn under 3 år.** Små dele. Kvælningsfare. Ved brud kan små dele løsne sig. Hold legetøjet og eventuelle løse dele væk fra børn under 3 år.

**ADVARSEL: Plastemballage kan medføre kvælningsfare.** Opbevares utilgængeligt for børn. Fjern plastposer, bobleplast og anden emballage før leg. Emballagen er ikke legetøj.

**ADVARSEL: Holdes væk fra åben ild og varmekilder.** Undgå også stærk varme og længere tids direkte sollys, da plasten kan blive blød eller deformere.

**ADVARSEL: Må ikke skilles ad eller udsættes for overdreven kraft.** Stop brugen, hvis legetøjet er beskadiget, eller dele løsner sig. Brud kan give små dele, skarpe kanter eller spidser.

## Sådan bruges legetøjet

• Legetøjet er beregnet til håndholdt leg, bevægelse og placering af figurens led samt udstilling og samling. Det er beregnet til børn fra 6 år.

• Bevæg leddene langsomt og forsigtigt inden for deres naturlige bevægelse. Stop, hvis du mærker modstand. Undgå at trække, vride eller bøje med kraft.

• Hold fingre og hud fri af mellemrum mellem de bevægelige dele, så de ikke kommer i klemme.

• Legetøjet må ikke puttes i munden eller bruges i forbindelse med mad og drikke.

# Pleje og produktinformation

Artikuleret legetøj · FLXT-001

## Kontrol før og under brug

Kontrollér figuren før brug og jævnligt under brug. Se efter revner, brud, løse dele og skarpe kanter. Brug ikke figuren, hvis den er beskadiget eller deformeret.

Hvis en del knækker eller løsner sig: Stop legen, saml alle dele op, og læg figuren og delene utilgængeligt for børn. Kontakt FlexiTrolden med produktnavn og gerne et billede af skaden. Forsøg ikke at presse, lime eller ændre leddene for at fortsætte legen.

## Rengøring og opbevaring

• Tør forsigtigt af med en blød, let fugtig klud. Undgå aggressive rengøringsmidler og opløsningsmidler. Lad figuren tørre før brug.

• Undgå iblødsætning og længerevarende fugt. Brug ikke opvaskemaskine, kogende vand eller varme til rengøring og tørring.

• Opbevar tørt og væk fra åben ild, radiatorer, andre varmekilder og længere tids direkte sollys. Undgå at efterlade legetøjet i en varm bil.

• Undlad at ændre konstruktionen. Kontakt FlexiTrolden, før du bruger maling, lim eller anden overfladebehandling.

## Produktidentifikation

**Produktgruppe:** Artikuleret legetøj / flexi-figurer
**Varenummer:** FLXT-001
**Materiale:** PLA-plast
**Alder:** Fra 6 år

Følg også eventuelle særlige anvisninger, der følger med den konkrete figur. Denne vejledning omfatter ikke clicker-legetøj.

## Kontakt og sikkerhedsspørgsmål

**Fabrikant: FlexiTrolden**
Ewaldsvænget 11A
3000 Helsingør, Danmark
support@flexitrolden.dk
Telefon: +45 61601740
flexitrolden.dk

**EU-repræsentant / ansvarlig person**
EaseCert GmbH
Klaus-Kordel-Straße 4
54296 Trier, Tyskland
compliance@easecert.com
www.easecert.com