Clicker-legetøj

Brugsvejledning og sikkerhedsinformation
3D-printede clickers med mekanisk klikfunktion

Alder: 6+ **Produktgruppe: CLKT-001**

Læs vejledningen før brug, og gem den til senere. En voksen bør gennemgå sikkerhedsinformationen med barnet.

Vigtige advarsler

ADVARSEL: Ikke egnet til børn under 3 år. Små dele. Kvælningsfare. Ved brud kan små dele løsne sig. Hold legetøjet og eventuelle løse dele væk fra børn under 3 år.

ADVARSEL: Plastemballage kan medføre kvælningsfare. Opbevares utilgængeligt for børn. Fjern plastposer, bobleplast og anden emballage før leg. Emballagen er ikke legetøj.

ADVARSEL: Holdes væk fra åben ild og varmekilder. Undgå også stærk varme og længere tids direkte sollys, da plasten kan blive blød eller deformere.

ADVARSEL: Må ikke skilles ad eller udsættes for overdreven kraft. Stop brugen, hvis legetøjet er beskadiget, eller dele løsner sig. Brud kan give små dele, skarpe kanter eller spidser.

Sådan bruges legetøjet

• Legetøjet er beregnet til håndholdt leg og gentagne tryk, der giver en mærkbar bevægelse og en kliklyd. Det er beregnet til børn fra 6 år.

• Hold clickeren i hånden, og tryk roligt på den bevægelige del med en finger. Slip igen, og lad delen vende tilbage. Brug ikke ekstra kraft, hvis mekanismen sidder fast.

• Hold fingre og hud fri af mellemrum omkring den bevægelige del, så de ikke kommer i klemme. Undgå at trække i topdelen eller åbne huset.

• Legetøjet må ikke puttes i munden eller bruges i forbindelse med mad og drikke.

Pleje og produktinformation

Clicker-legetøj · CLKT-001

Kontrol før og under brug

Kontrollér clickeren før brug og jævnligt under brug. Se efter revner, brud, løse dele og skarpe kanter. Brug ikke clickeren, hvis den er beskadiget eller deformeret, eller topdelen sidder løst.

Hvis en del knækker eller løsner sig, eller klikmekanismen sætter sig fast: Stop brugen. Saml eventuelle løse dele op, og læg clickeren og delene utilgængeligt for børn. Kontakt FlexiTrolden med produktnavn og gerne et billede af problemet. Åbn ikke huset, og forsøg ikke selv at reparere eller udskifte klikmekanismen.

Rengøring og opbevaring

• Tør forsigtigt af med en blød, let fugtig klud. Undgå aggressive rengøringsmidler og opløsningsmidler. Lad clickeren tørre før brug. Undgå, at vand trænger ind i klikmekanismen.

• Undgå iblødsætning og længerevarende fugt. Brug ikke opvaskemaskine, kogende vand eller varme til rengøring og tørring.

• Opbevar tørt og væk fra åben ild, radiatorer, andre varmekilder og længere tids direkte sollys. Undgå at efterlade legetøjet i en varm bil.

• Undlad at ændre konstruktionen. Kontakt FlexiTrolden, før du bruger maling, lim eller anden overfladebehandling.

Produktidentifikation

Produktgruppe: Clicker-legetøj
Varenummer: CLKT-001
Materiale og funktion: Ydre dele af PLA-plast med indvendig mekanisk klikmekanisme
Alder: Fra 6 år

Følg også eventuelle særlige anvisninger, der følger med den konkrete clicker.

Kontakt og sikkerhedsspørgsmål

Fabrikant: FlexiTrolden
Ewaldsvænget 11A
3000 Helsingør, Danmark
support@flexitrolden.dk
Telefon: +45 61601740
flexitrolden.dk

EU-repræsentant / ansvarlig person
EaseCert GmbH
Klaus-Kordel-Straße 4
54296 Trier, Tyskland
compliance@easecert.com
www.easecert.com